

部品交換要領書

上げ下げ窓 U・レパート XU用 上げ下げレバー錠

HHW11-082
2015年8月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

上げ下げレバー錠 HH-J-0795  1個	取付ねじ  上げ下げレバー錠 取り付け用：2本	部品交換要領書 本書 1枚
--	---	-------------------------

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー  +	1本
---	----

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品交換要領


お願い

素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 窓を閉める


上げ下げレバー錠を操作して静かに窓を閉める。

2 上げ下げレバー錠の取りはずし



室内側よりプラスドライバーで上げ下げレバー錠の取付ねじをはずし、上げ下げレバー錠をはずす。

3 上げ下げレバー錠の取り付け



室内側より上げ下げレバー錠を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

4 部品の交換後のチェック

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ レバーを動かし、施解錠ができることを確認してください。