

部品交換要領書

玄関引戸 冴Ⅱ用 室外側引手

HHW13-029
2014 年 12 月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

室外側引手	交換要領書
 HH-3K-17030 HH-3K-17032 HH-3K-17033 HH-3K-17034 1 個	 本書 1 枚

※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー
 + 1 本	 - 1 本

引手の組合せ

引手には下表の組合せがありますが、取りはずし方や取り付け方は同じです。本書では、舟底型で説明します。

室外側引手 \ 室内側引手	舟底型	笹舟型	アール型	バーハンドル型
舟底型				
バーハンドル型				


※部品の取り付け方は 3 ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 室内側引手のねじカバーの取りはずし




室内側よりマイナスドライバーをねじカバーの切欠に差し込んでねじカバーをはずす。


※取りはずしたねじカバーは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

※バーハンドル型の場合、ねじカバーの切欠の向きが舟底型と逆(内向き)になっています。(下図)

バーハンドルの場合



2 室内側・室外側引手の取りはずし



室内側よりプラスドライバーで室内側引手の取付ねじをはずし、室内側引手および室外側引手をはずす。

※取付ねじをはずすと、室外側引手がはずれます。落下にご注意ください。

※取りはずした室内側引手および取付ねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は3ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 室内側引手・室外側引手の取り付け




- ① 室外側より室外側引手を取付穴に差し込む。
- ② 室内側より室内側引手を室外側引手のねじ柱に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 室内側引手のねじカバーの取り付け



室内側引手のねじ取り付け部にねじカバーを取り付ける。
※切欠の向きにご注意ください。
※バーハンドル型の場合、ねじカバーの切欠の向きが舟底型と逆(内向き)になります。(下図)

バーハンドルの場合



部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 2 ページをご覧ください。