

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。  
強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

### 同梱されているもの

錠受	交換要領書
HH-4K-15760(61) HH-4K-17014(15)	 本書 1枚
錠受：1個	

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 + 1本


※取付ねじは同梱されていません。  
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

## 1 取付ねじの取りはずし



プラスドライバーで上部取付ねじをはずし、下部取付ねじをゆるめる。  
※下部取付ねじははずれ止め処理されています。動きがたかくなったら無理にはずそうとせず、ゆるめるだけにしてください。  
※上部の取りはずしたねじは取り付けの際使しますので、なくさないでください。

## 2 錠受の取りはずし



- ①錠受を上をスライドする。
- ②錠受の下部を引き出す。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


### 1 錠受のセット



商品によって形状が異なりますが代表的な形状で記載しています。

- ①錠受上部を縦枠切欠き上部に差し込む。
- ②錠受の下部を押し込み、下にスライドさせる。


### 2 錠受の取り付け



プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 3 錠受の調整

ロックやラッチボルトのかかりが悪い場合は錠受の調整を行なってください。




錠受の上部および下部取付ねじをゆるめて左右方向に調整し、再度ねじをしめる。  
※錠受は、室外側へ0~3mmまで調整できます。  
調整量は最小限にしてください。

### 部品の交換後のチェック

#### お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠に鍵を差し込み、施解錠ができることを確認してください。  
サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。