

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

錠受カバー	取付ねじ	部品交換要領書
HHW-K11553A  1 個	 錠受カバー取り付け用：2 本	 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ドアを開ける

ドアハンドルを操作してドアを静かに開ける。

2 錠受カバーの取りはずし



プラスドライバーで錠受カバーの取付ねじをはずし、錠受カバーをはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 錠受カバーの取り付け



錠受カバーを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


2 調整



ドアを閉め、錠のかかり具合により下記の通りに調整する。

- ① プラスドライバーで取付ねじをゆるめる。
- ② 錠受カバーを前後に調整する。
- ③ 取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタツキがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④ サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。