

部品交換要領書

勝手口網戸 KDM・DMO用
マグネットキャッチ受

HHW16-018
2016年6月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

マグネットキャッチ受 HHK-11947  1 個	取付ねじ  マグネットキャッチ受 取り付け用：2 本	部品交換要領書 本書 1 枚
---	--	--------------------------

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー  +	1 本
---	-----

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品交換要領


お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ドア・網戸を開ける


ドア・網戸を静かに開け、ドアをストッパー等で固定する。

2 マグネットキャッチ受の取りはずし



プラスドライバーでマグネットキャッチ受の取付ねじをはずし、マグネットキャッチ受をはずす。

3 マグネットキャッチ受の取り付け



マグネットキャッチ受を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

4 部品の交換後のチェック

部品にガタつきがないことを確認してください。