

部品交換要領書

形材門扉用 戸当りキャップ

HHW27-014
2015年11月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
門扉を開けた状態で、必ずストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

戸当りキャップ	部品交換要領書
HH-W-0001  上下1セット	 本書 1枚


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品交換要領


お願い

素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
門扉を開けた状態で、必ずストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

○戸当りキャップの取付位置：両開き・折戸用の可動扉の召合せ上下部




1 戸当りキャップの取りはずし



戸当り端部から戸当りキャップを取りはずす。

2 戸当りキャップの取り付け



戸当り端部に戸当りキャップを取り付ける。
※戸当りの小口で手を切らないようご注意ください。

3 部品の交換後のチェック

部品にガタつきがないことを確認してください。