

部品交換要領書

ハンガー引戸 EXIMA51e・31e片引き戸用
引手

HHW28-039
2016年 9月発行

作業の前に必ずお読みください

- ・部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
- ・部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

引手	取付ねじ	部品交換要領書
3K-10798  2個	 引手取り付け用:8本	本書 1枚

作業の為に準備していただくもの

プラスドライバー
 1本

※部品が全てそろっていることを確認してください。


部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

部品交換要領

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 引手の取りはずし



室内側・室外側よりそれぞれプラスドライバーで引手の取付ねじをはずし、引手をはずす。

2 引手の取り付け



室内側・室外側よりそれぞれ引手を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじを締める。

3 部品の交換後のチェック

部品にガタツキがないことを確認してください。